


CLICKMATE™ TW154

Schnelladapter zum Füllen von Atemluftflaschen 200/300 bar

für den direkten Anschluss an vorhandene Füllleisten



Allgemeines

BESCHREIBUNG



Merkmale

- Anschließen direkt am Normgewinde des Flaschenvents
- Sekundenschnelles Anschließen ohne zu schrauben
- Befüllung von Atemluftflaschen wird wesentlich einfacher und effizienter
- Verbesserung der Ergonomie und Arbeitssicherheit

CLICKMATE™ TW154 wurde speziell zur Abfüllung von Atemluftflaschen entwickelt. Füllleisten mit Schraubadapters können problemlos umgerüstet werden.

Der Schnelladapter wird direkt am Normgewinde des Flaschenvents angeschlossen. Die spreizbaren Gewindesegmente spannen sich im Gewinde des Flaschenvents fest. Durch eine 90° Betätigung des Bügels wird der Adapter an das Flaschenventil ohne zu schrauben angeschlossen. Der integrierte Sicherheitsstift verhindert ein Abschließen unter Druck.

CLICKMATE™ TW154 ist erhältlich für 200 bar und 300 bar. Der 200 bar-Adapter ist zur Unterscheidung mit einem schwarzen und der 300 bar-Adapter mit einem roten Arretierungshebel ausgerüstet.

Alle Adapter entsprechen der Druckgeräterichtlinie 97/23/EC (PED) und wurden intensiven Druck- und Dauertests (100.000 Schaltungen) unterzogen.

Einsatzgebiete und Anwendungen


Schnelladapter zum Füllen von Atemluftflaschen in der Atemschutzwerkstatt von Feuerwehren für den direkten Anschluss an vorhandene Füllleisten (nur mit Gewichts- und Höhenausgleich verwendbar).

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Standardausführung	Varianten
Druckbereich	PN = 200 bar PS = 250 bar PT = 375 bar PN = 300 bar PS = 375 bar PT = 565 bar	Auf Anfrage
Temperaturbereich	+5 °C bis +70 °C	Auf Anfrage
Medium	Atemluft (Pressluft)	Auf Anfrage
Anschluss A (Flaschenventil)	Standard-Gewindeanschluss für G5/8" IG (DIN 477)	Anschlüsse nach der jeweiligen Landesnorm möglich. Sonderanschlüsse möglich.
Zuleitung B1	Je nach Anschluss an der Füllleiste	Auf Anfrage
Teilewerkstoffe	Messing undrostbeständiger Edelstahl	Auf Anfrage
Dichtungswerkstoffe	FKM / NBR	Auf Anfrage
Dauertest	100.000 Prüfzyklen	Auf Anfrage
Prüfungen	PED97/23/EC: CE0036	

Systemübersicht

SYSTEMÜBERSICHT




Füllleiste mit CLICKMATE™ TW154 Adapters

Bestellung

BESTELLUNG | Schnelladapter CLICKMATE™ TW154 mit Bügel Nr. 72

ca.-Maße (mm)




Bestellnummer	Beschreibung	Druck (PN)	Anschluss A	Zuleitung B1	L
C1-92774	CLICKMATE™ TW154 (schwarzer Arretierungshebel)	200 bar	G5/8" IG*	NS 1"-14 AG	126
C1-92775	CLICKMATE™ TW154 (roter Arretierungshebel)	300 bar	G5/8" IG*	NS 1"-14 AG	136
E51-308S508	Ersatzfrontdichtung für CLICKMATE™ TW154	-	-	-	-

* gemäß DIN 477

BESTELLUNG | Schnelladapter CLICKMATE™ TW154 mit Bügel Nr. 1

ca.-Maße (mm)



Bestellnummer	Beschreibung	Druck (PN)	Anschluss A	Zuleitung B1	L
C1-109695	CLICKMATE™ TW154 (schwarzer Arretierungshebel)	200 bar	G5/8" IG*	NS 1"-14 AG	126
C1-109696	CLICKMATE™ TW154 (roter Arretierungshebel)	300 bar	G5/8" IG*	NS 1"-14 AG	136
E51-308S508	Ersatzfrontdichtung für CLICKMATE™ TW154	-	-	-	-

* gemäß DIN 477

Zubehör

ZUBEHÖR

Für den CLICKMATE™ TW154 stehen folgende Zubehörteile zur Verfügung:

1 Anschlussadapter inkl. Überwurfmutter

Anschlussadapter für CLICKMATE™ TW154 zum Anschluss an die Füllleiste.



Bestellnummer	Beschreibung	Druck	Anschluss
W30225	Zum Anschluss an die Füllleiste	200 bar / 300 bar	M16x1,5 AG mit O-Ring für Abdichtung am Bund Ø 12,9 mm
W30124	Zum Anschluss an die Füllleiste	200 bar / 300 bar	M16x1,5 AG mit O-Ring für Planabdichtung
W35631	Zum Anschluss an die Füllleiste	200 bar / 300 bar	G1/4" AG Planabdichtung

2 Gewichts- und Höhenausgleichssystem TZ100

Zur sicheren Positionierung der Flaschen unter der Füllleiste.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass an der Füllleiste ein Mindestabstand von 180 mm von Adaptermitte zu Adaptermitte eingehalten werden muss!



Bestellnummer	Beschreibung	Füllhöhe
C1-66042	TZ100 System 1	825 - 870 mm
C1-66237	TZ100 System 2	840 - 910 mm
C1-66238	TZ100 System 3	880 - 980 mm
C1-66239	TZ100 System 4	955 - 1055 mm

Weitere Produkte

WEITERE PRODUKTE

Weitere Produkte finden Sie in unserem aktuellen Katalog Nr. 60



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage
www.weh.com

» Kontakt

Für Rückfragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Hersteller:

WEH GmbH Verbindungstechnik
Josef-Henle-Straße 1
89257 Illertissen / Deutschland

Tel.: +49 (0) 7303 9609-0
Fax: +49 (0) 7303 9609-9999

eMail: sales@weh.com
www.weh.com